

# Anleitung zum Seilaustausch bei der IMMOOS Seilumlenkung Stopbloc 2

## Ergänzung zur Gebrauchsanleitung IMMOOS Ab- und Aufseilvorrichtung Typ „STOPBLOC 2“

Der Seilaustausch darf nur vom Hersteller oder einer von ihm autorisierten Person ausgeführt werden.

Das Seil der IMMOOS Ab- und Aufseilvorrichtung Typ „STOPBLOC 2“ ist wie folgt auszutauschen:

- Beschädigte Seile sofort ersetzen
- Seile selten benutzt oder unbenutzt (Alterung) nach 8-10 Jahren
- Nach Erreichen der Abseilarbeit 7'500'000 J

Dazu ist das Herstellungsdatum am Seil angegeben.

Beim Seil handelt es sich um ein spezielles Seil. Es darf nur das zugelassene Kernmantelseil Static 9 mm eingebaut werden.

